

## ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE SIIRRETTÄVILLE WARMOS WIERAS-LÄMMITTIMILLE (IP20, 230V)

Pääset Wieras-sarjan tuotesivuille skannaamalla tämän QR-koodin:



Warmos Wieras tuo lämpöä sinne, missä sitä tarvitset. Siirrettävät 40 ja 60 cm korkeat lämmittimet täydentävät erinomaisesti esimerkiksi saunamökkien, kylmäeteisten, vierastilojen, työmaakoppien, toimistojen ja teollisuuskiinteistöjen peruslämmitystä.



## Wieras-sarja

Malli	Leveys mm	Korkeus mm	Teho W	Sähkönumero
TWB403	560	400	350	8127160
TWB405	720	400	500	8127162
TWB408	1120	400	800	8127161
TWB605	560	600	500	8127176
TWB608	960	600	800	8127178
TWB610	1120	600	1000	8127163
TWB612	1440	600	1250	8127164

### Jalkojen kiinnitys

Käännä lämmitin ylösalaisin, ruuvaa jalat kannakkeisiin ja paina valkoiset tassut jalkojen päihin. Aseta lämmitin paikoilleen. Lämmittimeen saa lisävarusteena siirtämistä helpottavat pyörät. Huomioi suojaetäisyydet lämmittimen asettelussa. Suojaetäisyys on 50 mm sivuille ja 100 mm ylöspäin.



### Sähkökytkentä

Liitä lämmittimen pistoke lähimpään pistorasiaan. Tämän patterin käyttöönottoon et tarvitse sähköasentajaa.

### Käyttö

Kytke virta O/I-kytkimestä painamalla se asentoon I. Termostaatti säätelee huoneen lämmön automaattisesti. Termostaattia säädetään asteikolla 1-5, jossa luku 3 vastaa noin 20 °C:n huonelämpötilaa. Jos huoneen lämpötila ei nouse riittävästi, vaikka lämmitin lämmittää jatkuvasti, on laitteen teho liian pieni kyseiseen tilaan.

Lämmitintä ei saa peittää. Jos lämmittimen pintalämpötila nousee liian korkeaksi, esimerkiksi sen peittämisen vuoksi, yllilämpölaukaisija katkaisee sähkövirran lämmittimestä 90 °C -asteessa. Tällöin sähköasentajan pitää kytkeä termostaatti uudelleen, minkä jälkeen laite on jälleen toimintakunnossa. Lämmitintä ei saa käyttää, jos verkkoliitäntäjohto on vaurioitunut.

Lämmittimen suojausluokitus on IP20 eli sitä saa käyttää vain kuivissa tiloissa - ei esimerkiksi suihkun välittömässä läheisyydessä. Lämmittimen öljy on jäätymätöntä ja sen jähmepiste on -42 °C, joten lämmitin ei vaurioidu ja säilyy toimintakuntoisena, vaikka sen jättää kylmiin olosuhteisiin pitkäksi ajaksi.

### Huolto

Warmos-lämmittimet ovat oikein sijoitettuina ja asennettuina kestäviä ja pitkäikäisiä, eivätkä ne vaadi varsinaista huoltoa. Suosittelemme kuitenkin puhdistamaan lämmittimen pinnan ajoittain pölystä ja muista epäpuhtauksista. Pinta kestää hyvin kosteahkolla liinalla pyyhkimisen. Käänny ongelmatapauksissa valmistajan tai sähköammattilaisen puoleen.

### Takuu

Runkotakuu on voimassa 10 vuotta, termostaatin takuu 2 vuotta.