

## ASENNUSOHJE WARMOS WALO-SARJAN JALOILLE

Lisää varaosia ja lisätarvikkeita löydät skannaamalla QR-koodin:



Pakkaus sisältää 2 kpl metallisia jalkoja sekä liitântäkotelon IP44 sähkökytkentää varten.

1. Käännä lämmitin ylösalaisin ja työnnä jalat lämmittimen lämmönsiirtolevyjen väliin.



2. Käännä lämmitin oikein päin ja aseta se paikoilleen.

3. Merkitse jalkojen kiinnitysreikien kohdat lattiaan.

4. Irrota jalat lämmittimestä ja kiinnitä ne lattiaan.

5. Kun jalat on kiinnitetty tukevasti lattiaan, nosta lämmitin jalkojen päälle.

Jalat nostavat lämmittimen 75 mm lattiasta. Asennettaessa lämmitin jalkojen varaan, ei lämmittimen mukana tulevaa liitântärasiaa voida käyttää. Jalkapakkaus sisältää pienemmän liitântäkotelon, jolla kytkentä saadaan siististi toteutettua. Sähkökytkennät saa suorittaa sähköasentaja, jolla on tarvittavat asennusluvat.